

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь с местными властями.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года, начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте
www.bresser.de/warranty_terms

Монокуляр Bresser Borken

Руководство
по эксплуатации



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany
www.bresser.de





1. Защитные колпачки
2. Поворотно-выдвижные наглазники
3. Фокусировка (Колесо регулировки окуляра)
4. Корпус

Общие предупреждения

ОПАСНОСТЬ травмирования!

Ни в коем случае не смотрите через это устройство прямо на солнце или в направлении солнца.

Опасность ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!

Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует опасность УДУШЕНИЯ!

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

Не оставляйте устройство – в особенности линзы – под прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки солнечных лучей может возникнуть пожар!

ОПАСНОСТЬ повреждения материала!

Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и

при необходимости отправит устройство в ремонт.

Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60 °C.

Фокусировка (3)

У данной модели монокуляра есть колесо регулировки окуляра (3).

Поворачивайте колесо регулировки, пока изображение объекта, который вы изучаете, не станет четким.

Поворотно-выдвижные наглазники (2)

Не выдвигайте наглазник (2), если планируете использовать монокуляр, не снимая очков. Если вы не носите очки, отрегулируйте глубину выдвижения наглазника так, чтобы глазам было удобно.

Уход и хранение

Линзы окуляров и объективов следует очищать только мягкой безворсовой салфеткой (микрофиброй). Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не поцарапать линзу. Если линза сильно загрязнена, увлажните салфетку специально жидкостью для очистки оптических стекол.

Берегите линзу от грязи и пыли. После использования монокуляра убедитесь, что линзы обсохли при комнатной температуре. Храните монокуляр в чехле.