

Технические характеристики изделия

Название устройства	Смартфон
Модель устройства	vivo 1819
Параметры камеры	Фронтальная камера: 32 Мп
	Основная камера: 12 Мп (24 миллиона светочувствительных элементов) + 8 Мп + 5 Мп
Ёмкость аккумуляторной батареи	4000 мА·ч (тип.)
Габаритные размеры	161,97 × 75,93 × 8,54мм
Экран	16,58 см (6,53") 2340×1080
Оптимальный диапазон рабочих температур: от 0 °С до 35 °С, оптимальный диапазон температур хранения: от -20 °С до 45 °С. Чрезмерно высокая или низкая температура может вызвать повреждение устройства или аксессуаров.	

vivo

vivo 1819

Краткое руководство

Значение удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR)

CE SAR	0,674 Вт/кг (для головы) 1,458 Вт/кг (для тела)
--------	--

Стандартная комплектация изделия

Смартфон x 1	USB-кабель x 1
Зарядное устройство x 1	Гарантийный талон x 1
Гарнитура x 1	Краткое руководство x 1
Стержень для извлечения SIM-карты x 1	Чехол для смартфона x 1

Версия: V1.0 5198764 F349



Перед началом эксплуатации смартфона внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его на будущее.

Добро пожаловать!

Это руководство поможет вам начать пользоваться смартфоном Vivo. Чтобы ознакомиться с более подробными инструкциями, включите смартфон и перейдите в раздел Настройки > Дополнительные настройки > Руководство. Также на официальном сайте Vivo вы сможете ознакомиться с дополнительной полезной информацией.

Юридическая информация находится в разделе Настройки > Дополнительные настройки > О телефоне > Юридическая информация.

Этот документ предназначен исключительно для ознакомления. Описанные функции и представленные изображения могут немного отличаться от Вашего устройства.

Внешний вид устройства



Специальные инструкции

Датчики окружающего света и приближения

Датчик окружающего света и датчик приближения являются скрытыми и расположены слева от разговорного динамика. Чтобы датчики функционировали должным образом, при необходимости очищайте их от загрязнений. Если Вы используете неоригинальную защитную плёнку, и у Вас возникли такие неисправности, как ненадлежащая работа датчика приближения или невозможность ответить на входящий вызов при заблокированном экране, то, пожалуйста, удалите защитную плёнку или подрежьте плёнку, чтобы открыть датчики окружающего света и приближения.

